

1. Подключение к сети Wi-Fi

Нажмите на пульте управления кнопку **«Settings»**.

В меню на мониторе телевизора выберите **«Сеть» – «Подключение к сети Wi-Fi»**.

Далее выберите свою беспроводную сеть и нажмите кнопку **«Ок»** на пульте управления. После этого необходимо ввести пароль от Wi-Fi сети и нажать кнопку **«Подключение»**.

2. Регистрация в системе Smart TV.

Для регистрации в системе Smart TV надо зайти в главное меню ТВ и нажать кнопку **«Создать аккаунт/Регистрация»**. Чтобы зарегистрироваться, необходимо придумать и ввести пароль, логин, а также адрес своей электронной почты. Вам понадобится смартфон или компьютер, чтобы зайти в электронную почту и подтвердить регистрацию профиля в сети.

Кнопка для входа в аккаунт расположена в верхнем правом углу главного меню ТВ. Чтобы войти в аккаунт, надо ввести логин и пароль.

3. Установка программы SS IPTV

С помощью пульта ДУ заходим в Smart-платформу телевизора – для этого нажимаем кнопку **«Home»**. После этого выбираем окошко **«Smart World»**. Далее нажимаем кнопку **«Поиск»** в верхнем правом углу экрана телевизора.

В строке описания вводим **«ss iptv»**, после чего нажимаем красную кнопку на пульте ДУ. На экране появится список доступных приложений, выбираем **SS IPTV**.

После этого появится несколько вариантов доступных действий, мы нажимаем **«Установить»** и ждём, пока приложение полностью установится.

После завершения установки нажимаем **«Запустить»**.

Для загрузки плейлиста телеканала РЖД ТВ входим в раздел **«Контент»** экрана настроек, выбираем подраздел **«Внешние плейлисты»** и нажимаем кнопку **«Добавить»**. Вводим название плейлиста и ссылку на него (**<http://www.rzdtv.ru/rzdtv.xspf>**) в соответствующем поле. После этого нажимаем кнопку **«Сохранить»**.

Тайл внешнего плейлиста появится на главном экране приложения. Загрузка плейлиста будет осуществляться каждый раз, когда вы нажимаете на этот тайл.